

Unbedingt auf Dichtheit überprüfen.
Make sure that the tank is sealed
without leaks.

1. zur Turbine
2. betanken
3. entlüften

